



Info Aménagement d'étable

30/08/2024



Amélioration des matelas pour vaches

À compter du 09 septembre 2024, les matelas Durasoft et Akwatopsoft seront améliorés.

Il ne s'agit pas seulement d'une amélioration du matelas, mais aussi d'une amélioration du programme de devis dans le portail RdB Sales.

La modification du matériau est principalement sous la surface. Le matelas en mousse PU et les fixations des matelas Durasoft et Akwatopsoft sont remplacés par une variante améliorée.

La surface supérieure, avec son profil spécifique et le logo orange De Boer, reste la même pour les deux systèmes de matelas.

Pour un observateur extérieur, il n'y a donc pas grand-chose qui change visuellement sur le matelas.

Le nouveau matelas en polylatex :

Le matelas en PU est remplacé par un matelas en polylatex. Le polylatex est une combinaison de polyéthylène et de latex, ce qui présente certains avantages spécifiques :

- Le matériau est très stable sur le plan dimensionnel et d'une élasticité permanente.
- Il a une longue durée de vie.
- Il est antibactérien et fongicide.
- Le matelas est fabriqué à partir de nouveaux matériaux recyclés collés.
- La nouvelle combinaison a été testée et approuvée par DLG.

Test results

DLG QUALITY PROFILE	Evaluation*
Deformability and elasticity in new condition	■ ■ ■ ■ ■
Deformability and elasticity following endurance test	■ ■ ■ ■ ■
Lasting deformation following endurance test	■ ■ ■ ■ ■
Wear following endurance test	■ ■ ■ ■ □

The DLG test framework specifies the following evaluation range:
 * ■ ■ ■ or better = meets, exceeds or clearly exceeds the specified DLG standard,
 ■ ■ = meets the statutory requirements for marketing the product, ■ = failed

Requirements of DIN 3763 are fulfilled.

Deformation and Elasticity corresponds to class 4 DIN 3763.

- Le test DLG montre que l'onglon pénètre un peu moins profondément dans le matelas. Cela ne change rien aux propriétés d'utilisation, mais réduit la charge sur la surface supérieure, ce qui améliore sa durée de vie.

- Les dimensions ont légèrement changé ; l'épaisseur reste inchangée à 40 mm, mais le matelas est légèrement plus large, 113 cm au lieu de 100 cm. La longueur pour bovins laitiers est la même que d'habitude. Le matelas d'une longueur de 150 cm n'est plus nécessaire. Vous devez commander le matelas d'une longueur de 163 cm.

Matériel de fixation :

- Les bandes sont toutes remplacées par des bandes en plastique fixées à l'aide d'un clou à impact en inox Ø 6 x 80 mm. Ce clou est beaucoup plus facile à fixer que la solution actuelle. Le clou est fourni par boîte de 100.
- L'Akwatopsoft est équipé d'un bloc surélevé qui facilite le montage de la toile de dessus pour une fixation en fin de rangée.
- Vous trouverez la méthode de montage dans le manuel 5520-90..-008/001.

Le configurateur:

Le configurateur du portail de vente RdB a été mis à jour pour refléter ce changement. Les principales différences par rapport à la version précédente sont les suivantes :

- Le configurateur n'est plus lié au configurateur des boxes.
- Les matelas sont calculés comme rangée simple. Les îlots de boxes immédiatement à double rangée doivent donc être saisis sur deux rangées.
- Dans le calculateur Durasoft, les dimensions de longueur de l'îlot de boxes doivent être saisies. Par défaut, 20 cm de plus que la mesure de longueur introduite sont calculés.
-

- La surface supérieure Akwatopsoft est commandée par place et non plus au mètre. Le calculateur demande le nombre de logettes et leur largeur.
- Dans le devis, toutes les longueurs de surfaces supérieures sont indiquées individuellement, avec le nom correspondant donné à l'îlot de boxes. Les matelas et autres matériaux sont totalisés par article.
- La longueur maximale de la surface supérieure Akwatopsoft est de 22 logettes. Cette dernière est maximisée pour que la surface supérieure reste gérable lorsqu'elle est montée. Vous pouvez ajuster manuellement la division des longueurs de toile supérieure d'un îlot box.

La transition :

- Les commandes avec matelas en PU et fixations seront livrées telles que commandées. Dans les conditions applicables au moment de la commande.
- Le configurateur actuel sera bloqué à partir du 09 septembre. Aucun nouveau devis ne peut être créé avec ce configurateur. Les devis existants restent cependant accessibles et modifiables. Après une période de 3 mois, les devis en cours sont clôturés.
- Les devis déjà déposés peuvent être livrés en version devis (avec PU) jusqu'au 1er décembre. Comme nous ne disposons plus d'un stock important, les délais de livraison peuvent augmenter. Nous vous recommandons de commander de préférence les matelas dans la nouvelle version.

Références (nouveaux articles) :

Numéro d'article	Description de l'article	Taille/dimensions
5520-0691-110	Akwatopsoftcover en rouleau	Width Per Place 110 cm
5520-0691-112	Akwatopsoftcover en rouleau	Width Per Place 112,5cm
5520-0691-115	Akwatopsoftcover en rouleau	Width Per Place 115 cm
5520-0691-117	Akwatopsoftcover en rouleau	Width Per Place 117,5cm
5520-0691-120	Akwatopsoftcover en rouleau	Width Per Place 120 cm
5520-0691-125	Akwatopsoftcover en rouleau	Width Per Place 125 cm
5520-0691-130	Akwatopsoftcover en rouleau	Width Per Place 130 cm
5520-0691-135	Akwatopsoftcover en rouleau	Width Per Place 135 cm
5520-3506-016	Matelas en mousse poly latex	1130x1750x40mm (LxBxH)
5520-3506-017	Matelas en mousse poly latex	1130x1800x40mm (LxBxH)
5520-3506-018	Matelas en mousse poly latex	1130x1630x40mm (LxBxH)
5520-3506-035	Matelas feuille PE Rouleau	50mtr. + Roll Tape RdB
5520-3522-030	Bande de montage Synthetique	2000x32x16mm, 8 holes (LxBxH)
5520-3522-031	Bande de montage Synthetique	1000x32x16mm, 5 holes (LxBxH)
5520-3522-032	Bande de montage Synthetique	1850 mm, 10 holes
5520-3522-033	Bande de montage Synthetique	1600x80x24mm, 5 holes (LxBxH)
5520-0503-040	Clous de boites (100st.)	6x 80 mm SSt.

Royal de Boer Stalinrichtingen B.V.